



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## **PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU**

 Tento výrobek při likvidaci nekombinujte s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci elektronických výrobků vyžadujících fádné zpracování a recyklaci je k dispozici samostatný sběrný systém v souladu s platnou legislativou.

Soukromé domácnosti ve 25-ti členských zemí EU, v Švýcarsku a v Norsku nabízejí bezplatné vrácení použitých elektronických výrobků do určených sběrných zařízení nebo maloobchodnímu prodejci (v případě zakoupení jiného podobného výrobku).

Informace o správné metodě likvidace v ostatních zemích obdržíte u místních úřadů. Touto likvidací je zaručeno, že likvidovaný výrobek bude podroben správnému zpracování a recyklaci a budou tedy využity nezádoucí uživatelé na životní prostředí a lidské zdraví.

O tomto přístroji

Tuner tohoto přístroje je svými kmitočty určen pro provoz na území Západní Evropy, Asie, Středního východu, Afriky a Oceánie.

## Upozornění

- Zobrazení stylu tohoto přstroje s tektulinami, v opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. Styk tohoto přstroje s tektulinami může mít také za následek poškození, vývin kouře a přehřátí. Funkci Pioneer CarStereo-Pass vždy používat pouze na okruhy SRN.
  - Mějte tento uživatelský manuál po ruce pro odznamy na ovládání postupy a upozornění.
  - Úroveň hlasitosti udržujte vždy na dostatečně nízké úrovni, abyste mohli vnímat okolní zvuky.
  - Tento přístroj chránit před vlnkostí.
  - Při odpojení automobilové baterie bude obsah paměti předvolb vymazán a předvolby budou nutné naprogramovat znova.
  - Pokud tento přístroj vykazuje chybnou funkci, obraťte se na vašeho dealera nebo na nejbližší autorizovaný servis Pioneer.

#### **O souborech WMA**

Logo Windows Media™ vytiskněno na obalu sděluje, že tento přístroj je schopen  
přehrávat soubory WMA.  
Značka WMA znamená Windows Media Audio a označuje technologii kompre-



Zkratka WMA známené Windows Media Audio a označuje technologii komprezí zvukového signálu využitou společností Microsoft Corporation. Data formátu WMA lze kódovat pomocí přehrávače Windows Media Player verze 7 nebo vyšší. Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA a registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA a

**Poznámka:**  
• V závislosti na aplikaci použité pro kódování souborů WMA tento přístroj nemusí

© Cambridge MBS

**O soudobém MP3**

Dodávka tohoto přístroje poskytuje licenci pouze pro soukromé, nekomerční využití a neposkytuje licenci ani předpokládaný nárok na použití tohoto výrobku pro jakékoli komerční (tedy ziskové) vysílání v reálném čase (prostřednictvím pozemních, satelitních, kabelových nebo jiných médií). Vysílání/atapování přes internet, intranet nebo jiné síť či jiné systémy na distribuci elektronických dat, například poskytující placený přístup nebo přístup na požádání ke zvukovým datům. Pro takovéto účely je nutné obdržet zvláštní licenci. Podrobnosti najezte na webových stránkách <http://www.mp3licensing.com>.